

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZR 7 (ZR 750 F)	6530755

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
2x Schraube M5x15mm
2x Kunststoffunterlegscheibe M5

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Befestigen Sie die Halter auf der rechten Seite der Schwinge, indem Sie den Flachen Halter innen an der Schwinge positionieren und ihn mit dem anderen Halter von außen vervollständigen.
3. Montieren Sie jetzt die Radabdeckung an der Kettenschutzaufnahme mit den Originalschrauben und am Halter mit den M5x15 Schrauben und U-Scheiben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH