

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Z 900	6529664

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 1x Gewindeklemme M5
- 1x Kabelbinder
- 1x Selbstklebendes Pad
- 3x Kunststoff-U-Scheibe für M6
- 3x Inbusschraube M6 x 15mm
- 1x Kunststoff-U-Scheibe M5
- 1x Inbusschraube M5 x 15mm



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und den Bremsleitungshalter.
2. Montieren Sie nun den mitgelieferten Halter am Befestigungspunkt des bereits demontierten Bremsleitungshalters und schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter.
3. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckungen an den 3 Originalaufnahmen mittels der M6 Schrauben und U-Scheiben und am montierten Halter mittels der M5 Schraube und U-Scheibe.
4. Fixieren Sie das selbstklebende Pad an die Hinterradabdeckung (siehe Bild 2) und befestigen sie die Bremsleitung mittels des Kabelbinders an dem Pad.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
18.04.2018

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**