

MONTAGEANLEITUNG

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| BODYSTYLE® | Artikel-Bezeichnung: | Bestellnummer: |
| | Hinterradabdeckung ZX-10R 06-07 (ZXT 00 D) | 6530061 |

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter
1x Kabelbinder
1x Schraube M5x10
3x Gummi U-Scheibe

1x Gewindeklemme M5
1x Selbstklebendes Pad
1x Kunststoff U-Scheibe M5

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter und befestigen Sie diesen als Ersatz für die demontierten Originalhalter (siehe Foto).
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der Originalschrauben, den Gummi U-Scheiben und der M5 Schraube mit U-Scheibe.
4. Befestigen Sie das Selbstklebende Pad auf der Abdeckung und befestigen Sie mittels des Kabelbinders die Bremsleitung an dem Pad.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
02.02.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**