

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
MT 09, XSR900

Bestellnummer:

6529277



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie das Hinterrad, die originale Hinterradabdeckung und den Kettenschutz. Die Schrauben werden weiter verwendet. Ebenso werden die Abstandshalter des Kettenschutzes weiter verwendet.
2. Positionieren Sie die Abstandshalter wie auf dem Bild unten zu sehen.
3. Montieren Sie jetzt die Bodystyle Hinterradabdeckung und den Kettenschutz mittels der originalen Schrauben, ziehen Sie diese aber noch nicht fest an.
4. Montieren Sie jetzt das Hinterrad.
5. Überprüfen Sie ob die Hinterradabdeckung zentriert ist und die Freigängigkeit des Hinterrads gewährleistet ist.
6. Ziehen Sie jetzt die Schrauben fest.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:
30.01.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**

