

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung CBR 125 R -10 (JC34/39)	6530416

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Gummiunterlagscheibe Ø 5mm

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
2. Schneiden Sie den Federbeinschutz so ab, dass er die Hinterradabdeckung nicht berührt.
3. Montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungs-schrauben und den Gummiunterlagscheiben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---