

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZZR1400 06- (ZXT 40 A)	6529521

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter rechte Seite
4x Gummiring f. Bohrloch
3x Mutter M6
5x Schrauben M6x20
4x Hülsen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Montieren Sie den Halter rechts neben der Schwinge, Ersetzen Sie die Originalschraube mit der M6 Schraube und Mutter um den Halter zu fixieren. (siehe Bild 2)
5. Montieren Sie die Abdeckung am Halter mit 2 M6 Schrauben und Muttern.
6. Durch verschieben der Schrauben in den Langlöchern des Halters kann die Hinterradabdeckung justiert werden.

Bild 1



Bild 2



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 22.06.09	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	--