

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil MT07	6518534

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Halter
2x Schraube M6 x 15mm
2x Gewindeklemme M6
2x Gummipuffer selbstklebend
2x Schrauben M5 x 15mm
2x Gewindehülse M5
1x Klebeband



Montage des Sitzkeils:

1. Scheiben Sie die 2 Gewindeklemmen auf den L-förmigen Halter und montieren Sie die Gewindehülsen mittels den M5 x 15mm Schrauben an den hakenförmigen Haltern (siehe Bild)



2. Montieren Sie nun die Halter an der Unterseite des Sitzkeils und kleben Sie die Gummipuffer an die Sockel (siehe Bild)

Position der
Gummipuffer



3. Nun den Sitzkeil einfach anstatt dem Originalsitz „aufklicken“.
4. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
--	---

Stand: 26.06.2014	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
------------------------------------	--